## チタンヒーター単相200v使用上のご注意

この度はチタンヒーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 ご使用の前に取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みの上、正しくお使いください。 また後日の保守・点検等のために、大切に保管しておいてください。

### ●必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂く為の 重要な内容が説明してあります。

▲ 警告


無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災などの重大事故の可能性が想定される内容を示しています。


⚠ 注意

無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、物的損害の可能性が想定される 内容を示しています。

物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示す

図記号の例





#### 設置上のご注意



- 水槽温度管理以外での用途には使用はしないでください。
- **空気中では通電しないでください。**空気中で通電すると、ヒーター管の表面温度が高温となり、やけど、火災の原因となります。水中で使用しても、電源を切ってしばらくはヒーター管が熱くなっていますので、注意してください。
- T油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所には設置しないでください
- **電機工事店などの専門店で専用の漏電ブレーカーを設けてください。専門業者以外の方が工事しないでください。** ヒーターでトラブルがあった場合に、ブレーカーが作動できるように専用の漏電ブレーカーを設置してください。
- サーモコントローラーに接続して使用ください。ヒーターだけで使用したり、ヒーターの容量に適合しないサーモコントローラーに接続して使用すると、火災や故障の原因となります。
- 200v単相用の電源配線は必ず専門業者及び専門電気技師の方が工事してください。

#### 電源に関するご注意

# ▲ 警告

- コードを傷めたり、傷めたまま使用しないでください。コードは固定しない・挟まない・加工しない・傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、重いものを乗せない、加熱しない、水・油・薬品などをかけないでください。コードが傷むと、火災や感電の原因になります。
- 電源プラグの取り扱いには注意してください。取扱いを誤ると火災の原因になります。 電源はほこりなどの異物が付着したまま差し込まない。電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

0

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグをもって抜いてください

# ▲ 注意



長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く事。

#### ご使用上のご注意

# ▲警告

- **!** 煙が出たり。変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。感電、火災の原因となります。 すぐに電源を切り、電源をコンセントから抜いて、お買い求めの販売店へ修理を依頼ください。お客様による修理は 危険ですから絶対にしないでください。
- **ヒーターの接続は空焚きのまま使用しないでください。**ヒーターを使用時には、空焚きにならない様に注意してください。 水の蒸発などにより水位は低下します。ヒーターが露出して空焚き状態になると、ヒーター管の表面温度が高温となり、 やけど、火災の原因となります。
- サーモコントローラーのセンサーが水中から出ないように注意してください。使用する水槽の水中から、サーモコントローラーのセンサーが出ないようにしてください。水中から出ますと、希望の温度で使用できません。また機器の誤作動に繋がり、感電や火災の原因になります。
- サーモコントローラーの温度が正常に表示されない場合は、すぐに使用を中止してください 希望の温度で使用できません。また機器の誤作動に繋がり、感電や火災の原因になります。お買い求めの販売店へ 修理を依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。
- 40度以上のお湯は使用しないでください。コードの劣化が激しくなり故障の原因になります。
- サーモコントローラーのセンサー部を魚や生き物が干渉しないように設置してください。センサー部が破損する原因になります。センサーの劣化か激しくなり故障の原因になります。
- ・ 水槽で作業する場合は、漏電ブレーカーを落としてください。 感電の原因になる事がありますので、 水槽内に手を入れる時、 セットする時、 魚を出し入れする時、 点検や掃除をする時、 器具を移動する時、 地震の時などは漏電ブレーカーを落としてください。 感電の原因になる場合があります。

# ▲ 注意



使用中、異常が発生した場合は使用を中止し、生体の保全と安全のための適切な処置を行ってください。

### ニューマリンズ チタンヒーター 単相200v 1.0kw 2.0kw

## ヒーターの使い方

- 1.ヒーターをサーモコントローラー(200v単相用1.0kw~2.0kw対応品別売り)に接続します。サーモコントローラーの電源配線の方に、漏電ブレーカーを設置してください。
  - \* コードの接続・漏電ブレーカーの設置は、必ず専門の電気工事店に依頼されてください。
  - \* 接続配線箇所に水滴がかかったり、水がコードを伝って濡れると火災・感電の原因となります。水槽より十分高い場所にサーモコントローラーを設置してください。やむをえず水槽より低い位置に設置する場合は、水切り用のトラップを必ず設けてください。
- 2.ヒーターを水槽の水流のある場所(コーナー部であれば外側から見えません)に入れます。
  - \* この際に障害物がヒーターに接触しないよう注意してください。
  - \* ヒーターは必ず水が入った水槽でご使用ください。
- 3.サーモコントローラーの設定温度を希望の温度にします。
- 4.セット完了後は、水温が適温で維持されているか確認してください。
- 5.サーモコントローラーとヒーターを設置後には、必ずこまめに水槽や濾過槽の水温や水位を確認してください。 特にヒーター入れてある場所の水位は、必ずチェックして安全に使用してください。

ヒーターが空焚き状態になると火災の原因になりますので、十分注意してください。

## 安全上のご注意

#### 警告!

- ・**空気中では通電しないでください**。空気中で通電すると、ヒーター管の表面温度が高温となり、やけど、火災の原因となります。水中で使用しても、電源を切ってしばらくはヒーター管が熱くなっていますので、注意してください。
- ・**コードを傷めたり、傷めたまま使用しないでください**。コードは固定しない・挟まない・加工しない・傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、重いものを乗せない、加熱しない、水・油・薬品などをかけないでください。 コードが傷むと、火災や感電の原因になります。
- ・**サーモコントローラーに接続してで使用ください**。ヒーターだけで使用したり、ヒーターの容量に適合しないサーモコントローラーに接続して使用すると、火災や故障の原因となります。
- ・次のような作業や状況の場合、感電の原因になる事がありますので必ず漏電ブレーカーを落としてください。 水槽内に手を入れる時、セットを行う時、魚を出し入れを行う時、点検や掃除を行う時、器具の移動を行う時、地震・火事などの災害が発生した場合。
- ・単相200v配線・漏電ブレーカーは専門の電気工事店にご依頼の上、取り付けを行ってください。
- ・空焚き状態にならないように注意してください。水の蒸発などにより水位は低下します。ヒーターが露出して空焚き 状態になると、ヒーター管の表面温度が高温となり、やけど、火災などの原因となります。
- ・サーモコントローラーのセンサーが、水中から出ないように注意してください。
- ・水槽内容物・魚などの生体の病気や死亡、水草の枯れやその他水槽内容物の補償は一切いたしておりませんのでご了 承ください。
- ・使用中、異常が発生した場合はすぐに使用を中止し、生体の保全と安全のための適切な処置を行ってください。
- ※空だき防止機能などはついておりませんので、漏電ブレーカーを必ず設置してください。
- ※ヒーターは定期的に真水で清掃を行ってください。(使用しないシーズンは、清掃して保管する事で長持ちします)
- ※ヒーターは消耗品ですので、1年間使用した場合は必ず交換してください。
- ※サーモコントローラーのセンサーは消耗品のため、1シーズンごとに取替てご使用ください。



## サーモ・チタンヒーターのセット方法

1.まずサーモコントローラーの下側にあるヒーター差し込み口に、当社チタンヒーターを差し込みます。



- 2.次にサーモコントローラーのセンサーを水槽の中に入れます。
- 3.ヒーター本体を水槽の水流のある場所に入れます。必ず水の中へ全体が浸かるように沈めてください。少しでも空気中に出ている場合は空焚きになり、外側のカバーが溶け始めます。
- 4.次に安全のため漏電ブレーカーを使用し、単相200vの電源とサーモコントローラーの電源ケーブルを接続してください。(電源工事は、必ず専門技術者が接続してください。)
- 5.次にサーモコントローラーのスイッチを入れます。サーモコントローラーの電源が入り、現在温度と設定温度が表示されているか確認してください。
- 6.サーモコントローラーの温度設定を行ってください。(別途サーモコントローラー取扱説明書を参照)
- 7.設定温度でチタンヒーターに電源が入り、温度が少しずつ上がる事を確認してください。
- 8. 希望の温度でヒーターが止まれば、完了です。

#### 注意!

絶対に電源が入っている時に、チタンヒーターを水から上げないでください。 すぐにカバーが溶け、火災の原因になります。必ずヒーターの説明書をご覧ください。

また、サーモコントローラーの電源を消してすぐに、チタンヒーターを水中から取り出さないでください。 余熱でカバーが溶ける可能性があります。

ヒーターが完全に冷えてから、水槽から引き揚げてください。

水中へ浸かっているチタンヒーターの近くで、エアレーションを行わないでください。 エアーがチタンヒーターに連続であたると、水中でも空焚きと同じ状態になる可能性があります。

ヒーターを使わないシーズンオフの時には、必ずヒーターを水中より取り出してください。またその際には、真水で良く洗浄し保管してください。

チタンヒーター、サーモセンサーは消耗品です。安全の為、1シーズン毎に交換してください。