

ジェット ノズル (酸素補給器)



水と空気とが混合され吐出します。
配管を長くする場合は径を大きくします。

ポンプ水入口 空気吸込み口



ジェットノズル本体

(取付方法)

まず循環ポンプや水中ポンプの吐出口から水面まで配管して、20塩ビパイプか、25塩ビソケットで取り付けます。

取り付け位置が決まったら、エアー取込用のホースを準備してください。
そのホースを水面より上に配置します。

配置が終わったら、ポンプの電源を入れ、エアー調整コックで、エアー量を調節してください。

(仕様)

型式	JN-2
名称	
ノズル口径	20pipe～25socket
ポンプ吐出量	30L/min～80L/min
ポンプ出力	30w～100w
エアー吸込風量	15L/min～40L/min
ノズル寸法	160mm×80mm×内径25mm/外径32mm

※ 配管サイズが異なる場合は異形ソケットを使用してください。

※ オゾンミックス、フロテンスキマーミックスに使用することができます。

エアー吐出口



配管口

エアー調整コック



内径25mmの方は塩ビ20口径のパイプが入ります。
外径32mmの方は塩ビ25口径のソケットが入ります。

*仕様は予告なく変更することがあります。